سیستم مدیریت یکپارچه IMS کد مدرک: WI-102

دستورالعمل اپراتوري دستگاه 3210



ويرايش:صفر

تهیه کنندگان مدرک

مسئول کارگروہ :	مسئول گردآوری و تحقیق :	عنوان کارگروه :
امید رئوفی	حسن ناظمی	مهندسی
: تاریخ و امضاء :	: تاریخ و امضاء	تیم تهیه :
Pigitally signed by racofi omid Dh: dc=com, dc=sepahanf, ou=mohandesl, ou=users, cn=racofi omid, email=m_goofi@sepahanf.com Date: 2017.06.10 10:15:06 +03:30	nazemi hasami hasan Digitally signed by nazemi hasan Date: 2017.06.10 08:55:45 +03'30'	1 – حسن ناظمی 2- سید مهدی آباد 3- مسعود شاهی

تایید و تصویب

تاريخ – امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی	
ehsan pourghassemi Date: ۲-۱۷۰-۶-۱- ۱۶:-۲:2- +-۲ ⁺ ۲- Date: ۲-۱۷۰-۶-۱- ۱۶:-۲:2- +-۲ ⁺ ۲- Date: ۲-۱۷۰-۶-۱- ۱۶:-۲:2- +-۲ ⁺ ۲- Date: ۲-۱۷۰-۶-۱- Date: ۲-۱۷-۶-۱- Date: ۲-۱۷-۶- Date: ۲-۱۷- Date: ۲-۱۷-۶- Date: ۲-۱۷- Date: ۲-۱۷-۶- Date: ۲-۱۷- Date: ۲-۱۷- Date: ۲-۱۷- Dat	رئیس سیستم های مدیریت	احسان پورقاسمی	تأييدكننده
Digitally signed by معيد غاني Date: ۲۰۱۷.۰۶.۱۲ ۰۸۲۴۶۲۱ +۰۲۴۰۰۰	مدیر کیفیت و بهبود فرایندها	سعيد غايى	تصويب كننده

کد مدرک: WI-102

ويرايش:صفر

دستورالعمل ايراتوري دستگاه 3210



شركت گروه صنعتى سياهان

1. هدف ودامنه كاربرد:(Objective & Scope)

این دستور العمل به منظور تعیین شرایط استفاده از دستگاه تست هیدرو استاتیک با دستگاه 3210 در کارخانه گروه صنعتی سپاهان کاربرد دارد .

(References): مراجع

ندارد

3. مفاهیم و تعاریف:(Terms and Definitions)

اجزاء دستگاه

- 1-سیستم انتقال لوله: این سیستم به وسیله زنجیر لوله ها را از روی خرک قبل دستگاه به دستگاه منتقل می نماید و شامل سه مجموعه زنجیر همراه با چرخ زنجیر با سیستم محرک موتور گیر بکس می باشد.
- 2-مجموعه صاف کن سر لوله: این مجموعه شا مل یک غلطک متحرک که با موتور گیربکس حرکت می نماید و دو غلطک هرز گرد واستوپر لوله می باشد و وظیفه در یک راستا کردن لوله ها را دارد.
 - 3-سا زه اصلی خط: این سازه از فولاد ساختمانی و به روش جوشکا ری و ماشین کاری ساخته شده و هدهای دستگاه بر روی این شاسی سوار می باشد
- 4-هد ثابت: این هد بر روی شاسی اصلی دستگاه سوار شده و مجموعه آب بند لوله روی آن قرار دارد که توسط یک جک هیدرولیک عمل می نماید.
- 5-هد متحرک: این هد برای تست لوله با طول شاخه های مختلف، متحرک در نظر گرفته شده و در فواصل مساوی و متناوب روی شاسی اصلی دستگاه ثابت می گردد و دارای حرکت اصلی توسط هیدروموتور و چرخدنده و حرکت جزئی توسط موتور گیربکس و پیچ دنده ذوذنقه می باشد که این امکان را فراهم می کند که لوله با هر طولی در محدوده تعریف شده را بتواند تست نماید.
 - 6-واکینگ حرکت عرضی: مجموعه زنجیر تغذیه، صاف کن سر لوله و مجموعه فک لوله گیر بر روی آن نصب شده که سه مجموعه می باشد، یکی ثابت و دو تای دیگر متحرک و بسته به طول شاخه در مسیر ریل خود

کد مدرک: WI-102

ويرايش:صفر

دستورالعمل ايراتوري دستگاه 3210



شركت گروه صنعتي سياهان

توسط موتور گیربکس حرکت می نماید.

- 7-مجموعه فک لوله گیر: بر روی واکینگها قرار دارد و توسط سه جک هیدرولیک و فکهای مربوطه، لوله را در محل تست ثابت می نماید.
- 8-مجموعه فشار پایین: توسط یک مجموعه پمپ و لوله وشیر الات آب را با دبی با لا در فشار پایین به لوله ها منتقل می نماید و همچنین آب مورد نیاز برای عملیات شستشو را فراهم می نماید.
- 9-مجموعه فشار بالا: فشار بالا توسط یک جک هیدرولیک تشدید کننده فشارایجاد می گردد. فشار ایجاد شده برای بسته شدن پکینگها و فشار بالای داخل لوله مصرف می گردد. فشار و زمان آن برای تست لوله توسط اپراتور و در تابلوی اپراتوری قابل تنظیم می باشد. فشار ایجاد شده توسط لوله های مانسمان فشار قوی به دستگاه منتقل می یا بد و توسط شیرهای هیدرولیکی این مسیر کنترل می گردد.
- 10- یونیت هیدرولیک: برای ایجاد فشار هیدرولیکی برای مصرف کننده های هیدرولیکی نصب شده است.
 - 11- کنترل الکترونیکی: کلیه المانهای حرکتی توسط پی ال سی برای دستیابی به کار اتوماتیک دستگاه کنترل می گردد.
 - 12- تابلو اپراتوری: کلیه حرکتهای دستگاه مونیتور شده و به اپراتور قابلیت مشاهده وضعیت دستگاه و کنترل کار با دستگاه را می دهد

در ذیل تصویر مونیتور تابلو اپراتوری نشان داده شده است و اپراتور قادر خواهد بود کلیه قسمتهای حرکتی دستگاه و وضعیت قرار گیری را مشاهده نماید همچنین فشار و زمان تست مطابق استاندارد خواسته شده توسط اپراتور قابل تنظیم خواهد بود


کد مدرک: WI-102

ويرايش:صفر

دستورالعمل ايراتوري دستگاه 3210



شركت گروه صنعتى سپاهان



4. مسئوليتها:(Responsibilities

در دستورالعمل تشريح شده است.

5. شرح اجرا:(Procedure)

1.5 مشخصات خط

این دستگاه برای تست هیدرواستاتیک لوله های نورد شده با مشخصات ذیل می باشد

قطر خارجي لوله: 219.1-114.3 ميليمتر

طول شاخه: 13-5 متر

تلرانس طول شاخه: ±20mm

فشار تست: 500-100 بار

کد مدرک: WI-102

ويرايش:صفر

دستورالعمل ايراتوري دستگاه 3210



شركت گروه صنعتي سپاهان

زمان تست: 30-5 ثانيه (مطابق استاندارد)

میزان تولید اسمی : ۱۸۰ شاخه بر ساعت ، برای زمان تست ماکزیمم ۵ ثانیه

برق مصرفى:

3 phases AC 380V±10%, 50HZ

2 phases AC 220V±10%, 50HZ

2.5. اصول کار دستگاه

لوله ها به صورت دنبال هم به دستگاه شارژ می گردد و توسط زنجیر های لوله بر به دستگاه هدایت می گردد و توسط غلطکهای صاف کن لوله ها در یک راستا قرار گرفته و عمل شستشوی لوله انجام می گردد. پس از شستشو لوله ها توسط حرکت زنجیر و فکهای نگهدارنده لوله در محل تست لوله قرار می گیرند . هدها به سمت جلو آمده و شیرهای مسیر آبگیری لوله باز شده و آبگیری آغاز می گردد. سیستم فشار بالا عمل کرده ، پکینگها را می بندد. آبگیری و هواگیری لوله انجام و شیر تخلیه بسته می شود. سیستم فشار بالا عمل کرده و فشار داخل لوله را بالا می برد که بالا رفتن فشار از طریق ترانسمیتر به نمایشگر اپراتوری انتقال داده می شود و بر اساس اطلاعات مندرج در نمایشگر اپراتوری ، اپراتور میزان فشار تست و گراف برای هر یک از لوله های درحال تست را مشاهده و قرائت می کند. پس از رسیدن فشار لوله به فشار تنظیمی تست، زمان تست آغاز می گردد. زمان تست و فشار تست توسط اپراتور و روی تابلو اپراتوری قابل تنظیم می باشد. پس از پایان زمان تست در صورت عدم تائید لوله، خط از حالت اتوماتیک خارج و متوقف می گردد و اپراتور لوله را تعیین تکلیف می نماید و در صورت تائید لوله، خط به کار خود ادامه داده، این دو لوله از خط خارج شده و دو لوله بعدی مطابق همین مراحل تست می گردد. در مورد لوله های گاز شبکه اپراتور نیز پس از هر سیکل نتیجه تست و گراف را ذخیره می نماید.

- كل عمليات تست لوله توسط سه دوربين توسط اپراتور قابل رويت مي باشد.
 - یک دوربین در محل شستشوی لوله ها

- دو دوربین در دو سر هد های دستگاه،

کد مدرک: WI-102

ويرايش:صفر

دستورالعمل اپراتوري دستگاه 3210



شركت گروه صنعتى سپاهان

برای کارکرد بهتر دستگاه و رسیدن به حداقل زمان یک سیکل تست لوله ، امکانی برای اپراتور فراهم شده که زمانهای آبگیری ، تاخیر بین حرکتها، تخلیه هوای لوله و بسته شدن شیر تخلیه قابل تنظیم باشد . این تنظیمات در مونیتور تابلو مطابق ذیل قابل تنظیم خواهد بود.



سیستم مدیریت یکپارچه			
IMS			
کد مدرک: WI-102			
ه د اش:صف			

دستورالعمل اپراتوري دستگاه 3210



شركت گروه صنعتي سپاهان

ەداش ؛صف
ويرايس.صور
2 - 2-2

6. پیوستها:(Attachment):

ندارد

7. تاریخچه تغییر مدارک:

تاريخ اصلاح	شرح اصلاح	شماره اصلاحیه	شماره
		اصلاحيه	ويرايش